

# 阀芯型号与压力·流量特性 (DG5V-7)

E  
4-4  
方向切换阀

对中时阀芯型号		型号记号 · 图形符号			
		3位		2位	
		弹簧对中型 - C -	压力对中型 - D -	弹簧偏置A型 - B -	
0		中位开启	DG5V-7-0C 	DG5V-7-0D 	DG5V-7-0B 
1		P-A-T连接	DG5V-7-1C 	DG5V-7-1D 	DG5V-7-1B 
2		中位关闭	DG5V-7-2C 	DG5V-7-2D 	DG5V-7-2B 
3		A-T连接	DG5V-7-3C 	DG5V-7-3D 	DG5V-7-3B 
4		串联	DG5V-7-4C 	DG5V-7-4D 	DG5V-7-4B 
6		A-B-T连接	DG5V-7-6C 	DG5V-7-6D 	DG5V-7-6B 
8		串联	DG5V-7-8C 	DG5V-7-8D 	DG5V-7-8B 
9		中位开启 带A、B节流	DG5V-7-9C 	DG5V-7-9D 	DG5V-7-9B 
11		P-B-T连接	DG5V-7-11C 	DG5V-7-11D 	DG5V-7-11B 
31		B-T连接	DG5V-7-31C 	DG5V-7-31D 	DG5V-7-31B 
33		A-B-T连接带节流	DG5V-7-33C 	DG5V-7-33D 	DG5V-7-33B 
52		中位关闭	DG5V-7-52C 	DG5V-7-52D 	
X2		中位关闭	DG5V-7-X2C 	DG5V-7-X2D 	DG5V-7-X2B 
Y2		中位关闭	DG5V-7-Y2C 	DG5V-7-Y2D 	DG5V-7-Y2B 
X33		A-B-T连接带节流	DG5V-7-X33C 	DG5V-7-X33D 	DG5V-7-X33B 
Y33		A-B-T连接带节流	DG5V-7-Y33C 	DG5V-7-Y33D 	DG5V-7-Y33B 

切换过程中阀芯型号		型号记号 · 图形符号			
		2 位			
		弹簧偏置A型 - A -	- AL -	无弹簧定位型 - N -	
0		中位开启	DG5V-7-0A 	DG5V-7-0AL 	DG5V-7-0N 
2		中位关闭	DG5V-7-2A 	DG5V-7-2AL 	DG5V-7-2N 
6		A-B-T连接	DG5V-7-6A 	DG5V-7-6AL 	DG5V-7-6N 
9		中位开启 带A、B节流	DG5V-7-9A 	DG5V-7-9AL 	DG5V-7-9N 
52		中位关闭	DG5V-7-52A 	DG5V-7-52AL 	DG5V-7-52N 
X2		中位关闭	DG5V-7-X2A 	DG5V-7-X2AL 	DG5V-7-X2N 
Y2		中位关闭	DG5V-7-Y2A 	DG5V-7-Y2AL 	DG5V-7-Y2N 

注) 最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。