

规格

型号	排量 记号	1000min ⁻¹ 0.7MPa 时的排量 L/min	石油类液压油 SQP(S)		水·乙二醇类液压油 F11-SQP(S)		磷酸酯类液压油 F3-SQP(S)		最低转速 min ⁻¹			
			最高使用 压力 MPa	最高转速 min ⁻¹	最高使用 压力 MPa	最高转速 min ⁻¹	最高使用 压力 MPa	最高转速 min ⁻¹				
SQP(S) 1	2	7.5	14	1800	14	1200	14	1200	600			
	3	10.2										
	4	12.8	17.5		17.5					1200	14	1200
	5	16.7										
	6	19.2										
	7	22.9										
	8	26.2										
	9	28.3										
	11	35.0										
	12	37.9	16		16							
	14	44.2	14		14							
SQP(S) 2	10	32.5	17.5	1800	17.5	1200	14	1200	600			
	12	38.3										
	14	43.3										
	15	46.7										
	17	52.5										
	19	59.2										
	21	65.0										
SQP(S) 3	17	53.3	17.5	1800	17.5	1200	14	1200	600			
	21	66.7										
	25	79.2										
	30	95.0										
	32	100.0										
	35	109.0										
	38	118.0										
SQP(S) 4	30	96.0	17.5	1800	17.5	1200	14	1200	600			
	35	109.0										
	38	128.0										
	42	134.0										
	50	156.0										
	60	189.0										

质量

型号	单位: kg			
	SQP		SQPS	
	法兰安装型	脚架安装型	法兰安装型	脚架安装型
SQP(S)1	16.0	19.0	18.5	21.5
SQP(S)2	25.0	34.5	29.5	39.0
SQP(S)3	35.0	44.5	43.0	52.5
SQP(S)4	59.5	84.5	71.0	96.0

配管用法兰盘 (符合「SAE J518c」标准压力)

- 液压泵不附带法兰盘
- 法兰盘 (包括内六角螺栓, 弹簧垫圈, O 型圈) 请参考下表另外订购。
- 外形尺寸请参考 R7-1 页。

液压泵 型号	法兰盘型号					
	吸油口			排油口		
	通径	螺纹型	焊接型	通径	螺纹型	焊接型
SQP 1	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	FL1-10-10W-10-JA	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J	FL1-6-06W-10-JA
SQP S 1	1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	FL1-12-12W-10-JA	3/4	FL1-6-06P-10-JA-S4-J	FL1-6-06W-10-JA
SQP(S)2	1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	FL1-12-12W-10-JA	1	FL1-8-08P-10-JA-S4-J	FL1-8-08W-10-JA
SQP(S)3	2	FL1-16-16P-10-JA-S4-J	FL1-16-16W-10-JA	1-1/4	FL1-10-10P-10-JA-S4-J	FL1-10-10W-10-JA
SQP(S)4	3	FL1-24-24P-10-JA-S4-J	FL1-24-24W-10-JA	1-1/2	FL1-12-12P-10-JA-S4-J	FL1-12-12W-10-JA

使用时的注意事项

叶片泵的使用注意事项请参考 B0-4 页。